

1. Kan torbası hortumlarının segmentlerinden makas kullanılmadan tp ierisine kan rneęini aktarılmasını saęlamalıdır.
2. Kan damlalarını tp ierisine aktarırken hemolize yol amamalıdır.
3. Tpten 25 ml. hacminde standart damlalar alınabilmelidir.
4. Santrifj edilebilir zellikte olmalıdır.